

Comment utiliser la TV



Allumer la TV (on for TV)

Source sur HDMI 4 (à vérifier si pas d'image)

Son à 0 (sound on 0)



Allumer le récepteur TV orange (On TV receipt)

Vous avez la TV orange et tout le bouquet Canal + (canal Sat)

(choose Orange TV or Canal TV)

Utiliser cette télécommande pour le choix des chaînes (remote for choose channel)




Télécommande pour le son (sound remote)


Monter et baisser le son en poussant le bouton vers le haut ou le bas

Source en D IN pour la TV

1 Power button


2  (Source) button


Press to select a source connected to the Soundbar.

3  Bluetooth PAIR button

Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.

4 Up/Down/Left/Right buttons

5  (Play / Pause) button

6  (Mute) button

7 SOUND MODE button

You can select the desired sound effect.

8  (Info) button

Press the button to display information about the current function.

9 Volume button


10 WOOFER (BASS) LEVEL button

Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass).

11 CH LEVEL button

When pressed, the settings **VIRTUAL CENTER LEVEL** is displayed in sequence. The desired settings can be adjusted using the **Up/Down** buttons.

- When the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting **REAR LEVEL** is supported.

12  (Sound Control) button

When pressed, the settings **AUDIO SYNC**, **NIGHT MODE ON/OFF**, and **VOICE ENHANCE ON/OFF** are displayed in sequence. The desired settings can be adjusted using the **Up/Down** buttons.


13 TONE CONTROL button

When pressed, the settings **TREBLE**, and **BASS** are displayed in sequence. The desired settings can be adjusted using the **Up/Down** buttons.


Français

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1 Bouton Alimentation


2 Bouton  (Source)


Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

3 Bouton  Bluetooth PAIR

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.


4 Boutons Haut/Bas/Gauche/Droite

5 Bouton  (Lecture / Pause)

6 Bouton  (Coupure de son)

7 Bouton **SOUND MODE**

Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité.

8 Bouton  (Info)

Appuyer sur ce bouton permet d'afficher les informations concernant la fonction actuelle.

9 Bouton Volume


10 Bouton de **NIVEAU** du **WOOFER (GRAVES)**

Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basse (graves).

11 Bouton **CH LEVEL**

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les réglages **VIRTUAL CENTER LEVEL** s'affichent successivement. Il est possible de modifier chaque réglage à l'aide des boutons **Haut/Bas**.

- Quand les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage **REAR LEVEL** est disponible.

12 Bouton  (Commande sonore)

Lorsque vous appuyez dessus, les réglages **AUDIO SYNC**, **NIGHT MODE ON/OFF** et **VOICE ENHANCE ON/OFF** s'affichent successivement. Il est possible de modifier chaque réglage à l'aide des boutons **Haut/Bas**.

13 Bouton **TONE CONTROL**

Lorsque vous appuyez dessus, les réglages **TREBLE** et **BASS** s'affichent successivement. Il est possible de modifier chaque réglage à l'aide des boutons **Haut/Bas**.